

Montage advies Lattenwanden.nl

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw lattenwand(en)! Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u hier ons montage advies, waarin de montage stap voor stap wordt uitgelegd. Veel succes!

Lijst met benodigdheden:

- (Meegeleverde) pluggen
- (Meegeleverde) zwarte schroeven 4x40
- (Meegeleverde) High Tack montagekit
- Staal- of houtboortje rond 6mm
- Betonboortje rond 6mm
- (Klop)Boormachine
- Zaag (geadviseerd wordt een invalzaag met geleiderails)
- Schroevendraaier of schroeftol met kruiskop
- Kitspuithouder
- Optioneel: verzinkboortje

Stap 1

Wanneer u ervoor gekozen heeft om de lattenwanden niet op maat (hoogte) te laten zagen door lattenwanden.nl, is dit uw eerste stap. Om een zo recht mogelijke zaagsnede te creëren, adviseren wij om hiervoor een invalzaag met geleiderails te gebruiken.

Let op: In de afstand tussen uw vloer en plafond kan over de lengte van uw muur nog weleens verschil in zitten. Monteert u uw lattenwand exact tussen uw vloer en plafond, meet dan voor de montage van elk paneel de hoogte tussen vloer en plafond, en zaag elk paneel afzonderlijk af op de juiste hoogte!

Stap 2

Elk paneel wordt vast gezet met 6 zwarte schroeven. Boor hiervoor gaatjes rond 6mm met een staal- of houtboortje in het zwarte MDF (tussen de latten). Doe dit volgens het volgende patroon; 2 gaten bovenin, 2 gaten in het midden en 2 gaten onderin. Kies hiervoor de op één na buitenste zwarte MDF stroken.

Tip: Wilt u de zwarte schroeven zo min mogelijk op laten vallen na montage, maak van de gaten dan verzonken gaten door middel van een klein verzinkboortje. Hierdoor vallen de zwarte schroeven mooi weg in het zwarte MDF.

Stap 3

Pak het paneel op en hou deze tegen de muur aan op de plek waar deze moet komen. Pak uw (klop)boormachine met betonboortje rond 6mm en boor gaten in de muur. Gebruik hiervoor de reeds geboorde gaten in het zwarte MDF.

Stap 4

Verwijder het paneel van de muur en stop de meegeleverde pluggen in de gaten in de muur.

Stap 5 (optioneel)

Wilt u dat uw lattenwanden muurvast zitten, plaats dan dotten (meegeleverde) montagekit aan de achterkant van het paneel. Doe dit in 2 verticale rijen. Plaats de dotten elke halve meter. Doe dit minimaal 10 centimeter van de randen van het paneel, zodat bij montage de kit niet onder het paneel vandaan gedrukt kan worden.

Let op: door de toevoeging van kit wordt uw lattenwand muurvast bevestigd. Het zorgt er echter ook voor dat de panelen niet meer kunnen worden verwijderd zonder deze te beschadigen. Wilt u de lattenwand op een later tijdstip dus nog kunnen verwijderen en hoeven deze niet muurvast te zitten. Sla deze stap dan over.

Stap 6

Plaats het paneel weer tegen de muur aan en schroef het paneel met de (meegeleverde) zwarte schroeven vast aan de muur door gebruik te maken van de gaten in het paneel en de pluggen in de muur.

Stap 7

Herhaal de stappen 1 t/m 6 voor elk paneel en creëer hierdoor eigenhandig uw lattenwand!

Stap 8 (optioneel)

Eindigt uw lattenwand in een hoek, zaag dan het laatste paneel op de juiste breedte door gebruik te maken van een invalzaag met geleiderails.